

Link do produktu: <https://forbajk.pl/trezado-tasma-na-obrecz-25mm-p-254.html>



## Trezado tasma na obręcz 25mm

Cena	<b>32,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>TRE31</b>
Kod EAN	<b>5904041770265</b>

### Opis produktu

Taśma samoprzylepna do obręczy  
Długość 5 m dla dwóch kół 26", 27.5" lub 29"  
Rekomendowana dla obręczy Tubeless Ready  
Waga dla koła 29": 9g.  
Waga dla koła 26": 7g.

### Montaż taśmy

Dokładnie wyczyść kanał obręczy, używając np. preparatu Bike on Wax - Środek do czyszczenia i odtłuszczenia roweru. Następnie odtłuść go za pomocą np. preparatu Bike on Wax - Zmywacz do koronek i hamulców rowerowych. Odczekaj aż odtłuszczacz odparuje a obręcz wyschnie. Odtłuszczona obręcz jest gotowa do naklejenia taśmy. Ważne, abyś zachował tutaj szczególną precyzję, bowiem poprawne naklejenie taśmy jest niezbędne do poprawnego działania zestawu uszczelniającego. Taśmę zacznij przyklejać wewnątrz obręczy po przeciwległej stronie otworu na zawór. Naciągaj ją bardzo mocno, aż poczujesz, że taśma zaczyna się wyciągać, dopiero wtedy dociśnij ją do wnętrza obręczy. Zwróć uwagę, by nie wychodziła na boczne ścianki felgi i mocno przylegała do całej szerokości obręczy. Taśma jest dość sztywna, co gwarantuje dobre przyleganie do profilu obręczy. Początek taśmy powinien znaleźć się pomiędzy otworami na szprychy Przez cały czas dociskaj, raz za razem (co kilka cm), naklejoną taśmę, aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza (przesuwając kciukiem w kierunku rolki z taśmą).

Po naklejeniu 1/4 obwodu koła, wróć do początku taśmy i odetnij jej początkowy fragment nożyczkami (ok. 2 cm) - ta część miała styczność z Twoimi palcami, dlatego jej przyczepność może nie być wystarczająca. Kontynuuj naklejenie taśmy do momentu aż dwa końce taśmy spotkają się (pełny obrót koła) i zakończ jej naklejenie kilku centymetrową zakładką, utworzoną z podwójnej warstwy taśmy.

RADA: Taśmę dobrze jest naklejać w dwie osoby. Jedna trzyma koło, druga operuje taśmą.